



		Original Motor-Mover Achterviel
1	1x	Radhalterung Links
2	1x	Radhalterung Rechts
3	6x	Sechskantschraube M8x20
4	1x	Metallstutze vorderrad Rechts
5	1x	Metallstutze vorderrad Links
6	6x	Federscheibe M8
7	6x	Mutter M8
8	1x	Metallhulze Hinten
9	2x	Inbusschraube M10x16
10	1x	Metallhulse Vorne
11	2x	Inbusschraube M10x35
12	1x	Metallrampe
13	2x	Unterlegscheibe M8
14	2x	Selbstsichernde Mutter M8
15	2x	Mutterdeckelkappe
16	2x	Inbusschraube M10x25
17	2x	Inbusschraube M10x40
18	4x	Lenkrolle mit Feststeller
19	4x	Federscheibe M10
20	4x	Mutter M10
21	4x	Steckkappe kleines
22	2x	Steckkappe gross