

HANDLEIDING (nl)

Bouwpakket (Easy Parking System);

Originele MOTOR-MOVER voor achterwiel
V-08 (sv)

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Motor-Mover u zult veel stallingsgemak ervaren met dit universele product. Hierbij uw bouwhandleiding voor uw Motor-Mover, we raden u aan de onderstaande stappen te volgen, zo kunt u in enkele minuten het product samenstellen en gebruiken

<u>Artikel nr.</u>	<u>AANTAL</u>	<u>ART. NAAM</u>
Stap 1;		
4	1	PLAAT VOORWIEL RECHTS AAN RODE KOKER MONTEREN
5	1	PLAAT VOORWIEL LINKS AAN RODE KOKER MONTEREN
3	6	BOUT M8X20MM, <u>DE BOUTKOP VAN BINNENUIT</u> RODE KOKER MONTEREN !
6	6	VEERRING 8MM
7	6	MOER M8
Stap 2;		
2	1	RODE WIELSTEUN RECHTS
1	1	RODE WIELSTEUN LINKS
TIP: <i>(wielzijden van koker 1+2 licht inspuiten met siliconenspray zodat motorfietswiel zich gemakkelijk laat tussen rollen).</i>		
Stap 3;		
8	1	MONTEER KOKER ACHTERZIJDE in nr 1 (LET OP stand van vierkanten plaatje op koker)
10	1	MONTEER KOKER VOORZIJDE in nr 1 (LET OP beide schroefdraad uiteinden aan bovenzijde)
11	2	BOUT IMBUS M10X35MM
9	2	BOUT IMBUS M10X16MM
Stap 4;		
18	2	MONTEER ZWENKWIEL AAN KOKER NR 8
17	2	BOUT IMBUS M10X40MM
19	2	VEERRING 10MM
20	2	MOER M10
18	2	MONTEER ZWENKWIEL AAN VOORZIJDE AAN NR 4+5
16	2	BOUT IMBUS M10X25MM
19	2	VEERRING 10MM
20	2	MOER M10
Stap 5;		
12	1	OPRIJPLAAT
13	2	SLUITRING 8MM, OPRIJPLAAT,
14	2	<i>LET OP : DEZE PLAAT MOET DE GROND RAKEN !</i> De moeren (met blauwe randje) dus NIET geheel aandraaien. Draai bovenzijde moer 2mm onder de bovenzijde van de bout!
15	2	AFDEKDOP OPRIJPLAAT
Stap 6;		
22	2	INSTEKDOP GROOT
21	4	INSTEKDOP KLEIN

TIP;

Afstelmaat van Motor-Mover is + 5 tot max. 10mm opgeteld bij de bandbreedtemaat.

VOORBEELD, band is 180mm + 5mm = 185mm gemeten tussen de artikel nrs. 1 + 2.