

# HANDLEIDING (nl)

Bouwpakket (Easy Parking System);

Originele MOTOR-MOVER voor achterwiel  
V-11 (sv)

**Gefeliciteerd met de aanschaf van de Motor-Mover! U zult veel stallingsgemak ervaren met dit universele product. Hierbij uw bouwhandleiding voor uw Motor-Mover, we raden u aan de onderstaande stappen te volgen, zo kunt u in enkele minuten het product samenstellen en gebruiken!**

Artikel nr.	Aantal	Instructie
-------------	--------	------------

## Stap 1:

4	1	Monteer de voorwielplaat <b>RECHTS</b> aan de rode koker
5	1	Monteer de voorwielplaat <b>LINKS</b> aan de rode koker
3	6	Monteer de bout (zeskant) M8x20MM, de <b>boutkop VAN BINNENUIT</b> de rode koker
6	6	Plaats veerring 8MM
7	6	Plaats Moer M8

## Stap 2:

2	1	Monteer rode wielsteun <b>RECHTS</b>
1	1	Monteer rode wielsteun <b>LINKS</b>

## Stap 3:

8	1	Monteer koker <b>ACHTERZIJDE</b> in artikel nr. 1 ( <b>LET OP</b> stand van vierkanten plaatje op koker)
10	1	Monteer koker <b>VOORZIJDE</b> in artikel nr. 1 ( <b>LET OP</b> beide schroefdraad uiteinden aan bovenzijde)
11	2	Plaats imbus bout M10x35MM
9	2	Plaats imbus bout M10x16MM

## Stap 4:

18	2	Monteer zwenkwiel aan de koker (artikel nr. 8)
17	2	Plaats imbus bout M10x40MM
19	2	Plaats veerring 10MM
20	2	Plaats moer M10

18	2	Monteer zwenkwiel aan <b>VOORZIJDE</b> van artikel nr. 4 + 5
16	2	Plaats imbus bout M10x25MM
19	2	Plaats veerring 10MM
20	2	Plaats moer M10

## Stap 5:

12	1	Monteer oprijplaat
13	2	Plaats sluitring 8MM
14	2	Plaats M8 zelfborgende moer

**LET OP: DE OPRIJPLAAT MOET DE GROND RAKEN!**  
**De M8 moeren (met blauwe randje) dus NIET geheel aandraaien. Draai bovenzijde moer 2mm onder de bovenzijde van de bout!**

15	2	Plaats afdekdoppen
----	---	--------------------

## Stap 6:

22	2	Plaats insteekdop <b>GROOT</b>
21	4	Plaats insteekdop <b>KLEIN</b>

## Algemene Tip:

Afstelmaat van Motor-Mover is + 5 tot max. 10mm opgeteld bij de bandbreedtemaat.  
**VOORBEELD: achterband is 180mm + 5mm = 185mm gemeten tussen de artikel nrs. 1 + 2.**